

内圧コントロールバルブ(NAGバルブ) AT 500 twin air 取扱説明書

この度はNAG SED内圧コントロールバルブ(NAGバルブ)をお買い求め頂きありがとうございます。この説明書はNAGバルブの標準的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車体の年式 グレードにより取付方法が異なる場合があります。また製品の仕様によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなって下さい。




2 ご準備いただくもの



3 作業準備






ブリーザーホースを外します。 ブリーザーホースに巻いてある、 断熱材を外します。

15

断熱材

6 NAGバルブ本体の取付




NAGバルブとT字ジョイント間を負圧チューブで接続します。 (エマルション対策仕様のみ)

負圧チューブが余裕を持った取り回しになるように接続してください。

寒冷地においては、負圧チューブ中央部が上がった山なりの配管にすることで、 チューブ内に水分が残るのを防ぎ、凍結防止対策となります。

NAGバルブ、T字ジョイントの固定は ナイロンストラップで、おこなってください。 金属バンド等での過度の締付は、変形/動作不良の一因となります。



→ 以上で取り付けは終了です。 再度取付方向、部品の固定をご確認下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます

本品はエマルションの処理は出来ますが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。 定期清掃 長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお奨め致します。

軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。 清掃方法 また清掃にはブラシなどは使用しないでください。